

Felhasználói kézikönyv PNI DF-926 videókulcs

1

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa ki a készülék fedelét, bízza hivatalos szakemberre a telepítést!

Ha az eszköz megköveteli az ellenőrzést vagy javítást, kérjük, forduljon szakemberhez.

- A készüléket jól szellőztetett, száraz, tiszta helyre kell felszerelni.
- Ne használjon vegyszereket a készülék tisztításához

Kérjük, használjon puha és száraz ruhát.

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

1. Bemeneti jelszint: 1.0 Vpp

2. Bemeneti impedancia: 75 Ω

3. A fényességi vizsgálat mértéke:> 17. Szint

4. Kamera: Színes CMOS

5. Idő megjelenítése a monitoron:

Válaszolatlan hívás: 30 másodperc

b. A nézet gomb megnyomása: 10 másodperc

c) Intercom: 2 perc

d) Nyomja meg a riasztó gombot: 10 másodperc

6. Éjjel-figyelés: az IR Led

7. A kamera látószöge: 92 °

8. Teljesítmény: Monitor: 15V; kültéri egység: 12V

9. Méretek: monitor: 225x165x36 mm / külső kamera: 134x100x45 mm

10. Súly: Monitor: 650 gr / Külső kamera: 200 gr

11. Működési hőmérséklet: -15 ° C / + 50 ° C

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS



A PNI DF-926 egy új, kihangosító színes intercom, 7 hüvelykes LCD képernyővel. A termék beltéri monitorból és külső videokamerából áll, amely lehetőséget nyújt video kapcsolaton keresztül megtekintésre, valamint vezérelheti az ajtó zárat (nem tartozék)

Éjszaka a beépített infravörös fények lehetővé teszik a megtekintését gyenge fényviszonyok mellett.


A termék vonzó, praktikus és megbízható kialakítású, könnyen telepíthető és használható;

Ez az interphone is használható a vállalatok felügyeletének különböző rendszereiben és ideális eszköz a modern családoknak, akik extra biztonságot keresnek otthonukban.


Kérjük figyelmesen olvassa át a kézikönyvet és a szerelést bízza hozzáértő szakemberre!

AZ ALKATRÉSZEK MEGNEVEZÉSE (MONITOR)

1. Képernyő
2. Hangszóró
3. Intercom (hálózati) és megtekintő gomb
4. Riasztás gomb
5. Gyűrű tárcsázás gomb
6. Gomb az ajtó kinyitásához
7. Mikrofon
8. Fényerő beállítás gomb
9. Beállítás gomb
10. Hangerőszabályzó gomb




1. Tápellátás
2. Kamera csatlakozás
3. Zár



KAMERA

1. IR LED-ek
2. Mikrofon
3. Videokamera
4. Hangszóró
5. Tárcsázó gomb
6. Hangerő



Megjegyzés : Kérjük, figyeljen a csatlakozások helyességére!

ÜZEMELTETÉS

1. Csengetéshez, nyomja meg a csengő gombot a kültéri egységen.
A monitor cseng, és megjelenik a képernyőn a hívó fél.

b) Nyomja meg a gombot, hogy beszélni tudjon a hívóval

2. Ha megnyomja a gombot, és megérinti a belső hívást is, akkor a beszélgetés időtartama

legfeljebb 2 perc; ha nem válaszol a hívásra, a monitor 30 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol. Annak érdekében, hogy a látogató bejusson, nyomja meg az ajtókioldó gombot

3. A gomb megnyomásával is megtekintheti a helyzetet a 10. nap után másodpercek alatt ez az alkalmazás bezárul;

4. Állítsa be a hangot, a fényerőt és a színeket a kívánt beállításoknak megfelelően;

5. Nyomja meg a riasztás gombot az ébresztés hangjának elküldéséhez;

6. Nyomja meg a Musical választógombot a kívánt csengetés kiválasztásához;

7. A kültéri egységet infravörös LED-ekkel látták el, amelyek bizonyos körülmények között segíthetnek rossz megvilágítás esetén a hívó felismerésében.

TELEPÍTÉS



A beltéri egység telepítése:

1. Szerelje fel a monitor fali szerelőpanelét a csomagban található csavarokkal.

2. Csatlakoztassa a kábeleket a monitorhoz;

3. Csatlakoztassa a monitort a panelhez.

Ne tegye ki a képernyőt közvetlen napfénynek, védje meg a naptól, hogy jól látható legyen a képernyő! Javasoljuk, hogy azt 1,6 méter magasra telepítse.



Külső egység telepítése:

1. Fúrjon lyukakat a falon a műanyag rögzítő doboz méretétől függően;


2. Húzza át a szálakat a műanyag dobozon és rögzítse a dobozt a lyukba;

3. Távolítsa el a kültéri egység rögzítőit;


4. Csavarja be a kültéri egységet a szerelődobozba (ne felejtse el a tömítést)

5. Helyezze vissza a műanyag részeket.

A kültéri egységet úgy kell felszerelni, hogy közvetlen fénytől, nap és esőtől védve legyen. A telepítés 1,6 m magasságban ajánlott.



CSATLAKOZÁSI DIAGRAM



A kapu zár kimenete 12V feszültségű impulzustípus, és kompatibilis a mechanikus rögzítésű elektromágneses zárossal (pl. PNI H1073A).